

عملکرد درب باز کن :

در حالتی که دزدگیر غیر فعال است ، هر گاه کلید قفل باز ریموت  را فشار دهیم، رله درب باز کن وصل شده و دو ترمینال **OPENER** را به صورت لحظه ای به هم وصل می کند.

عملکرد زون اعلام ورود CHIME ZONE:

زون شماره ۳ بعنوان زون اعلام ورود در نظر گرفته شده است .
برای فعال کردن حالت چایم ، هنگامی که دزدگیر غیر فعال است کلید قفل باز  ریموت را فشار داده و به مدت ۴ ثانیه نگه می داریم ، بازریک بیب می کند و حالت چایم فعال می شود. هر گاه از جلوی چشمهای متصل به زون ۳ عبور کنیم ، بازریب بیب می کند.
برای غیر فعال کردن حالت چایم ، مجدداً کلید قفل باز ریموت  را ۴ ثانیه فشار دهید، اینبار بازریب می کند و حالت چایم یا اعلام ورود غیر فعال می شود.

قابلیت حذف اتوماتیک زون معیوب

اگر در هنگام فعال بودن دزدگیر ، زونی مشکل داشته باشد و باعث شود آژیر بیش از ۴ بار به صدا دربیاید، این زون بصورت موقت از مدار حذف میشود و سایر زونها در مدار باقی میمانند. هر گاه دزدگیر را غیر فعال و مجدداً فعال کنیم ، این زون دوباره وارد مدار میشود.

راهنمای نصب و راه اندازی دزدگیر اماکن تسو مدل GSM+ با ریموت کد هاپینگ

قابلیتهای دستگاه :

- دارای چهار زون با قابلیت انتخاب حالت بی سیم یا با سیم و پارتیشن بندی از طریق اپلیکیشن
- قابلیت حذف اتوماتیک زون معیوب
- دارای ریموتهای با کد متغیر CODE HOPPING
- هشدار قطع و وصل شدن برق
- دارای یک زون اضطراری ۲۴ ساعته مدار بسته
- دارای یک زون اعلام حریق مدار بسته
- دارای رله خروجی درب باز کن یا فعال بودن دزدگیر با آمپر دهی بالا
- دارای رله آژیر داخلی و خارجی
- دارای زون اعلام ورود یا CHIME ZONE
- امکان فعال کردن دزدگیر به صورت کامل و یا پارت از طریق ریموت یا اپلیکیشن
- دارای حافظه آژیر و قابلیت ذخیره کردن آخرین وضعیت دزدگیر
- شماره گیری تن و پالس
- دارای صفحه نمایش LCD ودهها قابلیت دیگر

سیم بندی دستگاه :

دو ترمینال سفید رنگ کف جعبه: ورودی برق شهر
سیمهای خط تلفن را به ترمینالهای TEL وصل کنید.

دو ترمینال AC : خروجی ترانس ۱۶ ولت AC

دو ترمینال AUX_+ : تغذیه چشمها و دتکتور دود و تلفن کننده

دو ترمینال BAT_+ : مثبت و منفی باطری

دو ترمینال ALPHA : کلید آلفا جهت قطع دستگاه

ترمینال ARM/ DISARM : خاموش و روشن کردن دزدگیر با کلید

دو ترمینال ZONE4 : زون مدار بسته ۲۴ ساعته فعال جهت اتصال به

پدال خطر و یا کلید محافظ جعبه بلندگو و یا Tamper چشمها

دو ترمینال INSIDE SIREN_+ : آژیر داخلی یا آژیر پیزو

دو ترمینال OUTSIDE SIREN_+ : آژیر خارجی و تحریک تلفن کننده

دو ترمینال OPENER/TRIG OUT : رله درب باز کن یا خروجی فعال
بودن دزدگیر قابلیت انتخاب با جامپر آبی رنگ

دو ترمینال ZONE 1 : زون شماره ۱ دزدگیر

دو ترمینال ZONE 2 : زون شماره ۲ دزدگیر

دو ترمینال ZONE3 : زون اعلام ورود (CHIME) و زون شماره ۳ دزدگیر

دو ترمینال FIRE ALARM : زون مدار بسته اعلام حریق

دو ترمینال SP : بلندگوی ۸Ω

- حافظه وضعیت دستگاه:

اگر برق و باطری را از دستگاه جدا کنیم و دوباره وصل کنیم ، دستگاه به همان حالت قبل از قطعی برق برمیگردد. یعنی اگر دزدگیر کامل فعال باشد ، مجددا بصورت کامل فعال میشود. اگر بصورت پارت فعال باشد ، مجددا بصورت پارت فعال میشود و اگر غیر فعال باشد ، غیر فعال میماند.

حافظه آژیر :

بر روی پنل دستگاه، ۷ عدد LED و یک عدد میکروفن و یک عدد بلندگو قرار دارد.

LED های مربوط به زونها به رنگ قرمز بوده و عبارتند از :

Z1 , Z2 , Z3 , FIRE ALARM

ال ای دی AC POWER سبز رنگ و ال ای دی GSM

آبی رنگ است. هر گاه زونی تحریک شود ، LED متناظر با آن روشن میشود ، حال اگر دزدگیر فعال باشد و زونی تحریک شود ، پس از غیر فعال کردن دزدگیر ، LED متناظر با آن چشمک می زند و نشان می دهد که این زون باعث آژیر کشیدن شده است.

بخواید از طریق یک لامپ ۱۲ ولتی، روشن و خاموش بودن دستگاه را اطلاع دهید.

عملکرد دستگاه :

فعال شدن دزدگیر به صورت کامل (FULL):

با فشار دادن کلید قفل بسته ریموت  و یا از طریق اپلیکیشن، آژیر داخلی یک وقه می کند و پس از حدود ۲ ثانیه، کلیه زونها وارد مدار می شوند. هر گاه یکی از زونها تحریک شوند، دزدگیر به مدت زمان تایم آژیر، خروجی بلندگو، آژیر داخلی و آژیر خارجی را فعال می کند. برای قطع صدای آژیر، باید کلید قفل باز ریموت  را فشار دهیم و یا از طریق پیامک فرمان بدهیم. در این صورت آژیر داخلی دو بار وقه می دهد.

فعال شدن دزدگیر به صورت جزئی یا پارت (PART):

هر گاه کلید شماره ۳ ریموت یا کلید با علامت بلندگوی ضربدر خورده را فشار دهیم، آژیر داخلی یک وقه کرده و زونهایی که توسط اپلیکیشن یا پیامک بعنوان پارت تعریف شده اند وارد مدار میشوند. توجه کنید که در حالت تنظیم کارخانه تمام زونها بعنوان زون پارت در نظر گرفته شده اند و باید برای تعریف زونهای پارت از پیامک یا اپلیکیشن استفاده کرد.

نکته : زون ۴ بصورت ۲۴ ساعته است و چه در حالت فعال شدن دزدگیر بصورت پارت و چه فعال شدن کامل دزدگیر در مدار قرار دارد.

تنظیم زمان آژیر :

بر روی برد دستگاه دو عدد کلید وجود دارد که با علامت SW1 مشخص شده اند. شما می توانید طبق جدول زیر ، زمان آژیر را بین ۱ تا ۸ دقیقه انتخاب کنید.

کلید شماره ۲	کلید شماره ۱	زمان آژیر
OFF	OFF	۱ دقیقه
OFF	ON	۲ دقیقه
ON	OFF	۴ دقیقه
ON	ON	۸ دقیقه

ست کردن ریموت‌های جدید با دزدگیر:

در روی برد دستگاه و در کنار گیرنده رادیوئی ، یک کلید با علامت REMOTE LEARN و یک LED قرمز وجود دارد. LED قرمز هر ۳ ثانیه یکبار چشمک میزند. کلید لرن را حدود ۳ ثانیه فشار دهید تا LED قرمز روشن شود. حال یکی از کلیدهای ریموت را فشار داده و نگهدارید تا LED قرمز ۵ بار چشمک بزند. سپس ریموت‌های دیگر را هم به همین صورت لرن کنید. اکنون صبر کنید تا LED قرمز خاموش شود و به حالت چشمک زن اولیه برگردد، ریموت‌ها لرن شده اند.

برای پاک کردن کد ریموتها کلید لرن را فشار داده و آنقدر نگه دارید تا LED چند بار چشمک سریع بزند. اکنون کد کلیه ریموتها پاک شده است.

وقه آژیر در هنگام روشن و خاموش کردن دزدگیر:

در هنگام روشن و خاموش کردن دزدگیر صدای وقه از inside siren + می آید و باید به آن آژیر پیرو یا آژیر ۱۲ ولت وصل کرد، اگر نمی خواهید از آژیر جداگانه استفاده کنید، باید ترمینال inside siren + را به outside siren + وصل کنید، در اینصورت در هنگام روشن و خاموش کردن دزدگیر صدای وقه از بلندگو شنیده خواهد شد.

ست کردن چشمهای بی سیم با دزدگیر:

در روی برد دستگاه، یک کلید با علامت PIR LEARN و یک LED سبز وجود دارد. جهت اضافه کردن چشم بی سیم به دستگاه، کلید مذکور را فشار داده و رها کنید. LED سبز کنار آن یک لحظه روشن میشود. حال چشم را روشن کنید. LED سبز روشن شده و کد چشم وارد حافظه دستگاه میشود.

پاک کردن کد چشمهای بی سیم از حافظه دستگاه:

برای پاک کردن کد چشم های بی سیم از دستگاه ، **PIR LEARN**

را فشار داده و نگهدارید . **LED** سبز روشن میشود و پس از حدود ۱۰

ثانیه خاموش میگردد . حال کلید را رها کنید . کد همه چشمها پاک شده است.

زون های بی سیم :

بر روی برد دستگاه چهار جامپر مشکی متناظر با زونهای ۱ و ۲ و ۳ و **FIRE**

ALARM در کنار هم قرار گرفته اند که هر یک از آنها را میتوان روی حالت بی

سیم یا **WIRELESS** (بالا) و یا حالت با سیم یا **WIRED** (سمت پایین

(تنظیم نمود . بعنوان مثال چنانچه میخواهید که چشم بی سیمی را با زون ۳ راه

اندازی نمایید ، جامپر ۳ را در وضعیت بالا قرار داده و چشم بی سیم را با دستگاه

ست کنید . در این حالت هر گاه چشم مذکور تحریک شود ، **LED Z3** روشن

میشود. توجه کنید که در این حالت دیگر به ترمینال زون ۳ ، نمیتوانید چشم با سیم

متصل نمایید. به همین ترتیب میتوانید سایر زونها را بی سیم یا باسیم انتخاب نمایید.

انتخاب رله درب باز کن یا فعال بودن دزدگیر:

در روی برد اصلی یک جامپر آبی رنگ وجود دارد که اگر روی حالت

OPENER باشد ، در حالتی که دزدگیر غیر فعال است تا زمانی که کلید قفل باز

ریموت را فشار میدهید این رله وصل مانده و درب را باز می کند. اگر این جامپر

روی حالت **TRIG OUT** باشد ، با فعال شدن دزدگیر، این رله وصل میشود و با

غیر فعال کردن دزدگیر قطع می شود. کاربرد آن در هنگامی است که