

## راهنمای کنترل سیستم حفاظتی از راه دور

سیم بندی .

سیمهای طوسی و نارنجی را به خط تلفن وصل کنید. بر روی خطوط تلفنی که به مودم ADSL وصل هستند، حتما قبل از اتصال کنترلر به سیمهای تلفن از اسپلیتر دارای چوک استفاده کنید، در غیر اینصورت نویز مودم باعث میشود دستگاه کار نکند.

سیمهای مشکی و قرمز را به ترتیب به - و + AUX وصل کنید.

سیم قهوه ای رنگ را به ترمینال اول ARM/DISARM وصل کنید. (توجه داشته باشید که ترمینال دوم ARM/DISARM منفی است و مورد استفاده قرار نمی گیرد.

**چگونه سیستم حفاظتی را با استفاده از موبایل یا خط ثابت فعال (روشن) کنیم؟**

1. ابتدا خط تلفن متصل به سیستم را شماره گیری کنید.
2. سیستم پس از هفت زنگ با پخش بوق ممتد به تماس شما پاسخ می دهد.
3. ابتدا کلید \* سپس رمز عبور و در پایان کلید # را فشار دهید.
4. در صورت صحیح بودن رمز، سیستم با پخش بوق ممتد دیگری به شما علامت می دهد.
5. برای فعال نمودن سیستم (روشن) عدد ۲۱ را بصورت رقم به رقم و با 2 ثانیه مکث وارد نمایید.
6. سیستم حفاظتی روشن خواهد شد.

1) # رمز عبور \* 1

2) 1 + (دو ثانیه مکث) + 2

**چگونه سیستم حفاظتی را با استفاده از موبایل یا خط ثابت غیر فعال (خاموش) کنیم؟**

1. ابتدا خط تلفن متصل به سیستم را شماره گیری کنید.
2. سیستم پس از هفت زنگ با پخش بوق ممتد به تماس شما پاسخ می دهد.

۳. ابتدا کلید \* سپس رمز عبور و در پایان کلید # را فشار دهید.
۴. در صورت صحیح بودن رمز، سیستم با پخش بوق ممتد دیگری به شما علامت می دهد.
۵. برای غیرفعال نمودن سیستم (خاموش) عدد ۱۲ را بصورت رقم به رقم و با ۲ ثانیه مکث وارد نمایید
- ۱) # رمز عبور \* 1
۶. سیستم حفاظتی خاموش (غیرفعال) خواهد شد. ۲ + (دو ثانیه مکث) + ۱ 2

## رمز اولیه ۱۲۳۴ می باشد.

### چگونه رمز عبور دستگاه کنترل را تغییر دهیم؟

۱. ابتدا خط تلفن متصل به سیستم را شماره گیری کنید.
۲. سیستم پس از هفت زنگ با پخش بوق ممتد به تماس شما پاسخ می دهد.
۳. ابتدا کلید \* سپس رمز عبور (رمز اولیه ۱۲۳۴ می باشد) و در پایان کلید # را فشار دهید.
۴. عدد ۹ را فشار دهید.
۵. ابتدا کلید \* سپس رمز عبور جدید و در پایان کلید # را فشار دهید.
۶. مجدداً کلید \* سپس رمز عبور جدید و در پایان کلید # را فشار دهید.
۷. رمز عبور عوض شده است.
۸. می توانید در تماس مجدد با سیستم از تغییر رمز عبور مطمئن شوید.
- 1) # رمز عبور \* 1
- ۲) ۹
- ۳) # رمز عبور جدید \* ۳
- ۴) # رمز عبور جدید \* ۴